


# nohow

## Installatiehandleiding




### Algemeen

- Geschikt voor alle 125mm ventilatiekanalen in zowel nieuwbouw als renovatie.
- Het noNoShow ventilatieventiel past direct in het kanaal, er is geen extra inbouwhoogte nodig.
- Geschikt voor zowel toe- als afvoer van lucht.
- De lipjes op de buitenhuls zijn afgestemd op 5 mm stucwerk. Indien hiervan wordt afgeweken, gebruik installatiemethode 2.
- Voor het overschilderen van de afdekplaat is het aanbevolen deze eerst te behandelen met een hecht primer.
- Bij het afzuigen van 65m<sup>3</sup>/h of meer dienen de stelplaat en stelschroef verwijderd te worden.

### Installatiemethode 1: Installatie in een nog te stucen plafond

1.



#### Monteer de buitenhuls in het ventilatiekanaal

- Verwijder het ventiel uit de buitenhuls en bewaar het in de doos, deze is pas nodig bij de afbouw.
- Breng montagekit aan op de lipjes en de buitenkant van de buitenhuls.
- Zorg ervoor dat de lipjes goed aangedrukt zijn op de gipsplaten en strijk overtollige kit af.


2.



#### Breng het stukwerk aan om de buitenhuls

- Stuc het plafond zoals gebruikelijk.
- Let op dat de buitenhuls niet vervormt.


3.



#### Plaats het ventiel in de buitenhuls

- Plaats het ventiel in de buitenhuls door deze in de geleiderails te schuiven, rechtsom te draaien en in de bajonetsluiting te laten vallen.

4.




#### Stel de luchtstroom naar behoefte in

- Verwijder de afdekplaat van het ventiel en pas de luchtstroom naar behoefte aan.
- Noteer aan de binnenkant van de afdekplaat op de aangegeven plekken de ruimte en de juiste stand.

## Installatiemethode 2: Installatie in een afgewerkt plafond


1.



### Monteer de buitenhuls in het ventilatiekanaal

- Verwijder het ventiel uit de buitenhuls en bewaar het in de doos, deze is pas nodig bij de afbouw.
- Breek de lipjes van de buitenhuls af op de breuklijn.
- Breng montagekit aan, aan de binnenkant van het ventilatiekanaal waarin de NoShow wordt gemonteerd.
- Plaats de buitenhuls vlak in het plafond en werk af met muurvuller en verf.


2.



### Plaats het ventiel in de buitenhuls

- Plaats het ventiel in de buitenhuls door deze in de geleiderails te schuiven, rechtsom te draaien en in de bajonetsluiting te laten vallen.

3.



### Stel de luchtstroom naar behoefte in

- Verwijder de afdekplaat van het ventiel en pas de luchtstroom naar behoefte aan.
- Noteer aan de binnenkant van de afdekplaat op de aangegeven plekken de ruimte en de juiste stand.

# noshow

Exclusief online dealer:

